
800
304
30
430
608
30
512
386
30
608
30
311
2340
2340
790
992
296
1400
677
1888
380
286
605
576
350
520
1489
1472
137
1030
1820
PARADE
РУССКАЯ
КОЛЛЕКЦИЯ
800
2600
3700